

cubenest

Instrukcja obsługi

Składana bezprzewodowa ładowarka magnetyczna Cubenest 3w1 Qi2 SQS312 do zegarka Samsung Watch



Zawartość opakowania:

- Składana bezprzewodowa ładowarka magnetyczna 3w1
- Zasilacz PD o mocy 30 W
- Kabel USB-C do USB-C (1 m)
- Etui podróżne
- Instrukcja obsługi



1. Opis urządzenia

Cubenest SQS312Pro to kompaktowa i wydajna ładowarka bezprzewodowa 3 w 1 zaprojektowana specjalnie dla urządzeń Samsung. Wyposażona w **technologię Qi2** z precyzyjnym wyrównaniem magnetycznym, zapewnia szybkie, wydajne i bezpieczne ładowanie. Naładuj swój **telefon** (z obsługą Qi/MagSafe), **Galaxy Watch** i **Galaxy Buds** **jednocześnie** - wszystko w jednym miejscu.

Specyfikacja produktu:



- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne i prądowe.
- **Model:** SQS312
- **Wejście:** USB-C (zalecamy adapter o mocy min. **minimum 25 W**)
- **Moc wyjściowa:**
 - Samsung: do **15 W**
 - Galaxy Watch: do **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Konstrukcja:** składana, regulowana pozycja
- **Materiał:** wysokiej jakości aluminium



- **Kompatybilność:**

Telefony Samsung: Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2.

Telefony Apple: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16

Sluchawki Samsung: Samsung Galaxy Buds3 Pro, Samsung Galaxy Buds3, Samsung Galaxy Buds FE , Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds

Sluchawki Apple: AirPods 2. generacji, AirPods 3. generacji, AirPods 4. generacji, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generacji

i inne urządzenia obsługujące standard ładowania Qi

Ładowarka Samsung Watch: kompatybilna z Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2

2. Instrukcje użytkowania

Krok 1: Ustawianie pozycji

Jedną z głównych zalet tej ładowarki jest jej **składana konstrukcja**, która umożliwia dostosowanie jej do własnych potrzeb.



Magnetyczny uchwyt i sprytna składana konstrukcja sprawiają, że korzystanie z niej jest szybkie, wygodne i stylowe.

Krok 2: Podłącz ładowarkę do źródła zasilania

1. Podłącz **kabel USB-C** do portu ładowarki.
2. Podłącz drugi koniec kabla do zasilacza (zalecamy zasilacz o mocy minimum 25 W).
minimum 25 W).
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
4. Po podłączeniu, biały **wskaźnik LED** z tyłu ładowarki zaświeci się i zgaśnie po pięciu sekundach.



Krok 3: Ładowanie urządzenia

1. **Samsung:**
Umieść telefon na **górnej powierzchni ładującej**. Etui MagSafe automatycznie ustawi telefon w odpowiedniej pozycji. Po podłączeniu urządzenia biały **wskaźnik LED** z tyłu ładowarki zaświeci się i zgaśnie po pięciu sekundach.





Uwaga: Jeśli używasz pokrowca, upewnij się, że jest on **Magsafe**.



2. Galaxy Watch:

Rozłóż środkową powierzchnię ładowania i umieść na niej zegarek. Po podłączeniu na wyświetlaczu zegarka zaświeci się **zielone** kółko wskazujące, że ładowanie się rozpoczęło.



Ładowarka do zegarka jest kompatybilna tylko z Samsung Galaxy Watch. Nie jest przeznaczona do ładowania zegarków Apple Watch ani innych marek. Niezależnie od tego, czy używasz iPhone'a, czy telefonu Samsung, możesz korzystać ze wszystkich funkcji ładowarki, ale zegarek musi być Samsung Galaxy Watch.

3. **Galaxy Buds** (z obsługą ładowania bezprzewodowego):

Umieść obudowę na spodzie ładowarki. Wskaźnik LED na etui zmieni kolor na **zielony**.



3. Instrukcje bezpieczeństwa

- ⚠ **NIE używaj** do ładowania niecertyfikowanego lub uszkodzonego kabla USB.
- ⚠ **NIE używaj** ładowarki **bezprzewodowej** na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.
- ⚠ **NIE umieszczaj** żadnych metalowych znaczników ani przedmiotów na bezprzewodowej ładowarce.
- ⚠ **NIE umieszczaj** ładowarki w pobliżu rozgrzanych powierzchni.
- ⚠ **UŻYWAJ** tylko certyfikowanych zasilaczy o mocy co najmniej **25 W**. ⚠ **UNIKAJ** kontaktu z wodą.

*Używać w temperaturze pokojowej.

- Ładowarka jest wyposażona w funkcję wykrywania **ciał obcych (FOD)**. W przypadku wykrycia metalowego ciała obcego na powierzchni ładowania, proces ładowania zostanie przerwany.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy usunąć wszelkie metalowe przedmioty z tylnej części telefonu.



- **Uwaga:** Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów ani kart kredytowych na powierzchni ładowania, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jego rozmagnesowania.



Konserwacja:

- Ładowarkę należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj ostrych chemikaliów ani materiałów ściernych.

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Z jakimi telefonami z Androidem kompatybilna jest ładowarka?

✓ Ładowarka obsługuje bezprzewodowe ładowanie **Qi**, więc jest kompatybilna z większością nowoczesnych telefonów z systemem Android. Do magnetycznego mocowania wymagana jest **jednak** kompatybilna osłona **Magsafe**.

? Jakiego zasilacza powinienem użyć?

✓ Zalecamy korzystanie z zasilacza USB-C o mocy **co najmniej 25 W**. Jeśli użyjesz zasilacza o niższej mocy, ładowanie może być wolniejsze lub wiele urządzeń może nie ładować się jednocześnie.

? Czy mogę ładować iPhone'a z etui ochronnym?

✓ Tak, jeśli etui **obsługuje MagSafe**. Grube, metalowe lub magnetyczne etui mogą blokować lub zakłócać proces ładowania. Zalecamy korzystanie z etui **kompatybilnych z MagSafe** w celu uzyskania optymalnej wydajności.

? Czy ładowarka obsługuje szybkie ładowanie Galaxy Watch?

✓ Ładowarka jest kompatybilna i obsługuje szybkie ładowanie dla Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2.

? Czy pozostawienie ładowarki podłączonej przez cały dzień jest bezpieczne?

✓ Tak, ale zaleca się odłączenie ładowarki, jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.

? Co powinienem zrobić, jeśli ładowarka nie działa?

✓ Sprawdź połączenie zasilania, użyj zalecanego adaptera i upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione. Wypróbuj inny kabel USB-C i inny adapter.

? Czy ładowarka nagrzewa się podczas ładowania?

✓ Nieznaczne nagrzewanie się jest normalnym zjawiskiem podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli jednak ładowarka jest zbyt gorąca, może to być spowodowane przez:

- używanie nieoryginalnego lub słabego zasilacza
- Przeszkoda między telefonem a powierzchnią ładowania (na przykład etui wykonane z grubszego materiału)

- Umieszczenie ładowarki na miękkiej powierzchni, która zapobiega rozpraszaniu ciepła.

? Czy ładowarka może uszkodzić baterię mojego urządzenia?

✓ Nie, ładowarka jest wyposażona w zabezpieczenia zapobiegające przeładowaniu i przegrzaniu. Jeśli korzystasz z certyfikowanego zasilacza i prawidłowo umieścisz urządzenie na powierzchni ładowania, bateria nie ulegnie uszkodzeniu.

5. Rozwiązania typowych problemów

1. Urządzenie nie ładuje się

Urządzenie nie obsługuje ładowania Qi

- **Wyjaśnienie:** niektóre (starsze) telefony lub słuchawki z systemem Android nie obsługują ładowania bezprzewodowego.
- **Rozwiązanie:** sprawdź w specyfikacji, **czy urządzenie obsługuje technologię Qi**. Bez tego ładowanie bezprzewodowe nie działa.

Nieprawidłowe umieszczenie na ładowarce

- **Wyjaśnienie:** cewki telefonu i ładowarki muszą na siebie zachodzić. W przypadku Androida (bez MagSafe) wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie.
- **Rozwiązanie:** umieść urządzenie **na środku** powierzchni ładowania. W przypadku Galaxy Buds należy upewnić się, że etui jest odpowiednio wyrównane.

Metalowe lub inne akcesoria

- **Wyjaśnienie:** metalowe elementy w pokrywie (np. pierścień magnetyczny) mogą blokować ładowanie.
- **Rozwiązanie:** usuń wszystkie przeszkadzające przedmioty i powtórz procedurę ładowania.

Słaby lub wadliwy zasilacz

- **Wyjaśnienie:** bez wystarczającej mocy (**min. 25 W**) ładowarka może nie aktywować się prawidłowo.
- **Rozwiązanie:** użyj dobrej jakości **adaptera USB-C PD (min. 25 W)** i sprawdź działanie za pomocą innego kabla.

2. Ładowanie jest powolne

- **Rozwiązanie:**
 - Używany adapter może mieć niewystarczającą moc - zalecane **min. 25 W**.
 - Upewnij się, że między telefonem a powierzchnią ładowania nie ma żadnych przeszkód ani przedmiotów.

3. Galaxy Watch nie ładuje się

Galaxy Watch nie jest prawidłowo wyrównany z powierzchnią ładowania

- **Wyjaśnienie:** ładowarka ma dedykowaną sekcję dla Galaxy Watch. Jeśli nie są one prawidłowo wyrównane, ładowanie nie rozpocznie się.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że Galaxy Watch jest dokładnie umieszczony na powierzchni magnetycznej przeznaczonej dla zegarka.

- Zegarek powinien zatrzasnąć się na magnesie, a na wyświetlaczu powinna pojawić się ikona ładowania (zielone kółko).

Korzystanie z niewłaściwego źródła zasilania

- **Wyjaśnienie:** jeśli używany jest słaby lub niecertyfikowany adapter (np. 5 W), ładowarka może nie mieć wystarczającej mocy do jednoczesnego ładowania wszystkich urządzeń.
- **Rozwiązanie:**
 - Używaj **zasilacza o mocy co najmniej 25 W** (najlepiej oryginalnego lub wysokiej jakości zasilacza USB-C PD).

Bariera między ładowarką a zegarkiem

- **Wyjaśnienie:** metalowe lub grube plastikowe osłony na Galaxy Watch lub folie ochronne mogą uniemożliwiać kontakt z cewką.
- **Rozwiązanie:**
 - Spróbuj naładować zegarek bez żadnego etui lub osłony.
 - Wyczyść tył zegarka i powierzchnię ładowarki.

4. Ładowarka miga lub nie odpowiada

Słaby lub niskiej jakości zasilacz

- **Wyjaśnienie:** ładowarka wymaga stabilnej mocy wejściowej (co najmniej **25 W**). Jeśli masz słabszy adapter (np. 5 W lub stary adapter USB), ładowarka może nie działać prawidłowo - może migać, nie uruchamiać się lub działać z przerwami.
- **Rozwiązanie:**
 - Użyj **adaptera USB-C PD o mocy co najmniej 25 W**.
 - Wypróbuj inny kabel USB-C, najlepiej oryginalny lub wysokiej jakości.

Słabe wyrównanie lub niestabilny kontakt

- **Wyjaśnienie:** jeśli urządzenie nie jest dobrze ustawione, ładowanie może się nie rozpocząć.
- **Rozwiązanie:**
 - Wyrównaj telefon dokładnie na środku powierzchni ładowania.
 - W przypadku Galaxy Buds: upewnij się, że pudełko jest zamknięte i prawidłowo wyrównane z cewką.

5. Telefon ładuje się, ale Galaxy Buds nie

- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź, czy Galaxy Buds mają etui obsługujące ładowanie bezprzewodowe.

6. Ładowarka wydaje sygnał dźwiękowy lub hałasuje podczas ładowania

Normalne zjawisko - cewki i wysoki dźwięk

- **Wyjaśnienie:** jeśli dźwięk jest bardzo cichy i nie wpływa na działanie, jest to uważane **za normalne zjawisko**. Ładowarki bezprzewodowe wykorzystują **cewki indukcyjne**, które podczas pracy mogą wydawać **dźwięk o wysokiej częstotliwości** - gwizd lub ciche kliknięcie. Zjawisko to może być wzmocnione, gdy
 - Wiele urządzeń ładuje się jednocześnie (np. Samsung, Galaxy Watch i Galaxy Buds).
 - Telefon nie jest prawidłowo ustawiony.
 - Używany jest gorszy lub słaby zasilacz.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że wszystkie urządzenia są prawidłowo ustawione.
 - Użyj zalecanego zasilacza 25W+.

- Jeśli dźwięk jest bardzo cichy i nie wpływa na działanie, jest to **normalne zjawisko**.

7. Mocowanie magnetyczne nie działa prawidłowo

Upewnij się, że Twój telefon obsługuje MagSafe

- Magnetyczne mocowanie działa tylko z **iPhone'ami z technologią MagSafe** (iPhone 12 i nowsze).
- Telefony z systemem Android nie są wyposażone w magnesy MagSafe i dlatego nie będą automatycznie podłączane do ładowarki.

Zdejmij lub wymień obudowę telefonu

- Niektóre pokrowce **uniemożliwiają podłączenie** lub osłabiają siłę magnesu.
- Użyj **pokrowca kompatybilnego z MagSafe** lub pokrowca ze zintegrowanym pierścieniem magnetycznym.
- Wypróbuj inny pokrowiec **kompatybilny z MagSafe**,

Wyczyść powierzchnię ładowarki i telefonu

- Kurz, tłuszcz lub drobne zabrudzenia mogą pogorszyć kontakt.
- Powierzchnie należy czyścić **miękką ściereczką** (bez agresywnych środków czyszczących).

Sprawdź prawidłowe położenie urządzenia

- Telefon musi być ustawiony **prosto i centralnie** - magnesy ustawione niecentrycznie nie działają prawidłowo.
- Jeśli telefon się ślizga, upewnij się, że ładowarka nie znajduje się **na śliskiej lub pochylonej powierzchni**.

Wypróbuj inny telefon z obudową kompatybilną z MagSafe (jeśli jest dostępna).

- Jeśli inny kompatybilny telefon zatrzaskuje się prawidłowo, problem może leżeć po stronie etui lub konkretnego urządzenia.

8. Telefon przegrzewa się podczas ładowania

Ładowanie bezprzewodowe zawsze generuje więcej ciepła niż ładowanie za pomocą kabla

- **Wyjaśnienie:** w przypadku ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego) **część energii jest tracona w postaci ciepła**. Jest to powszechne zjawisko, ale nadmiar ciepła nie powinien być ekstremalny. Nadmierne nagrzewanie może
 - spowolnić ładowanie
 - uszkodzić baterię w dłuższej perspektywie
- **Rozwiązanie:**
 - **Zdejmij pokrywę** z telefonu, jeśli jest gruba lub zawiera metal (np. uchwyt MagSafe, metalowy pierścień itp.).
 - Ładować wyłącznie na **twardej, równej i dobrze wentylowanej powierzchni**. Nie używaj ładowarki na **miękkich lub nieprzepuszczalnych materiałach**.
 - Unikaj ładowania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w gorącym otoczeniu.

Telefon nie jest prawidłowo ustawiony

- **Wyjaśnienie:** złe ustawienie cewki może zmniejszyć wydajność transmisji i zwiększyć **straty ciepła**.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że telefon zatrzasnął się na swoim miejscu - wyrównanie jest łatwe w przypadku **iPhone'ów z MagSafe**, ale może być bardziej delikatne w przypadku Androida.

Wadliwa bateria lub problem z oprogramowaniem

- **Wyjaśnienie:** jeśli telefon przegrzewa się nawet przy ładowaniu przewodowym, przyczyną może być bateria lub aplikacja działająca w tle.
- **Rozwiązanie:**
 - Przetestuj ładowanie w inny sposób (kablem).
 - Uruchom ponownie telefon i sprawdź zużycie baterii w ustawieniach.

9. Ładowarka nie działa z niektórymi telefonami z Androidem

- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że Twój telefon z Androidem obsługuje bezprzewodowe ładowanie Qi.
 - Prawidłowo ustaw telefon na powierzchni ładowania.
 - Zdejmij pokrywę telefonu (niektóre pokrywy, zwłaszcza grube z metalowymi elementami lub magnesami, blokują ładowanie).
 - Sprawdź, czy problem dotyczy telefonu czy ładowarki. Jeśli inny telefon ładuje się bez problemów, problem prawdopodobnie leży po stronie urządzenia (lub jego ustawień).
-

Pomoc techniczna



Email: complaint@cubenest.pl



Telefon: +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego - <https://www.cubenest.pl/o-zakupie/roszczenia>

